



Tapadókorong automata vákuumtartással 3,2Ah



BPTT

Battery Powered Tiling Tools



Használat előtt olvassa el



1. Biztonsági figyelmeztetések

▲ Figyelem

Kérem figyelmesen olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Az alábbi figyelmeztetések be nem tartása sérülést okozhat.

Biztonsági figyelmeztetések a gyártótól:

- Győződjön meg róla, hogy az emelendő felület száraz és tiszta.
- Ellenőrizze, hogy a tapadókorong ne legyen repedt, sérült vagy elszíneződött.
- SOHA NE használja személy emelésére, támasztására az eszközt.
- SOHA NE emeljen vele, ha a kijelzőn a piros vonal látszódik.
- SOHA NE kössön kötelet vagy láncot a fogantyúhoz. Kizárólag kézi emelésre alkalmas az eszköz.
- SOHA NE nyomja be a kioldás gombot emelés közben.
- SOHA NE akadályozza a dugattyú szabad mozgását emelés közben.
- Használati tartomány: -12 és 49°C között(10F-120 F)
- Használat 1524m (5000 láb) tengerszint feletti magasság alatt.

Ha megkérdőjelezi, hogy a munkakörülmények biztonságos vagy nem, akkor NE használja az eszközt.

Az akkumulátoros szerszám használata és gondozása

- Az akkumulátorokat csak a gyártó által ajánlott töltőkkel töltsse.** Egy adott akkumulátortípushoz alkalmas töltő más akkumulátorokkal együtt használva tüzet okozhat.
- Csak a megfelelő akkumulátorokat használja az elektromos szerszámokban.** Más akkumulátorok használata sérülést vagy tüzet okozhat.
- Tartsa távol a nem használt akkumulátort a gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket.** Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- Helytelen használat esetén folyadék szívároghat az akkumulátorból.** Kerülje az érintkezést vele. Véletlen érintkezés esetén öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szemébe kerül, forduljon további orvosi segítségért. A szívárgó akkumulátorfolyadék bőrirritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort.** A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, és tüzet, robbanást vagy sérülést okozhatnak.
- Ne tegye ki az akkumulátort tűznek vagy magas hőmérsékletnek.** A tűz vagy a 130 °C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.

- g) Kövesse az összes töltési utasítást, és soha ne töltsen az akkumulátort vagy az akkumulátoros szerszámot a használati utasításban megadott hőmérsékleti tartományon kívül. A helytelen töltés vagy a megengedett hőmérsékleti tartományon kívüli töltés tönkretelheti az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.
- h) Ha a lítium-ion akkumulátort hosszabb ideig nem használja, akkor 6 havonta fel kell tölteni. A töltési idő legyen legalább 8 óra.

2. Felhasználás

- Nagy porcelán, üveg és kőlapok mozgatásához, durva felület esetén is.
- Maximális teherbírása 130 kg

Akku működési ideje	2 óra
Akku töltési ideje	3 óra
Akku típusa	26500-3200mAh
Watt	3.7V

3. Használati utasítás

- Ha hosszabb ideig nem fogja használni az eszközt, akkor töltsse fel teljesen, majd távolítsa el az akkumulátort. Száraz környezetben, szobahőmérsékleten tárolja az akkumulátort.
- Ha a lítium-ion akkumulátort hosszabb ideig nem használja, akkor 6 havonta fel kell tölteni.
- A töltési idő legyen legalább 6 óra.

* Ha a piros figyelmeztető vonal vagy az analóg kijelző mutatója piros részben emelés közben fokozatos vákuumsökkenést jelez, újra kell pumpálni



3.1 Üzem mód

- Helyezze a tapadókorongot a felszívandó anyagra.
- Nyomja meg egy másodpercig a kapcsolót a gép bekapcsolásához, és a vákuumszívás elkezd működni.
- Kioldás - Gyorsan nyomja meg kétszer a szívás feloldásához, majd távolítsa el az anyagról.
- Hosszan nyomja meg a gép kikapcsolásához.

3.2 Normál működése

- Munka közben tartsa lenyomva a kapcsolót 5-10 másodpercig a jelzőpanel kikapcsolásához.
- Nyomja le még 5-10 másodpercig a kapcsolót, kapcsolja be újra a digitális panelt, majd kétszer gyorsan nyomja meg a szívás feloldásához, majd távolítsa el az anyagtól.

3.3 Automatikus feltöltési vákuum mód

- A nyomásfigyelő órája a zöld területen belül mutatja a biztonságos vákuumkezelést.
- A gép automatikusan feltölti a vákuumot, ha a nyomás 360 Hgmm alatt van.

3.4 Töltési mód

- Töltse fel az akkumulátort, ha az alacsony töltöttségi szint jelzőfény villog, vagy ha a disztális panel nem mutatott teljes számokat az alacsony fogyasztás miatt.
- USB Type-C töltő



4. Tisztítás és karbantartás

- A gumipad takarításához használjon szappanos vízbe áztatott ruhát.
- Tartsa lefelé, hogy elkerülje a víz az eszközbe való jutását.
- Ha a pumpa szivárog, távolítsa el a dugattyút és puha, szőszmentes ruhával törölje le a fogantyú belső részét és a környező felületeket.
- Az újrabevonáshoz, csak SZILIKONZSÍRT (gumizsirt) használjon.
- SOHA NE használjon olaj alapú kenőanyagot.
- SOHA NE használjon oldószert a fogantyú tisztításához.
- SOHA NE helyezze fejjel lefelé durva és szennyezett felületre.
- - Tárolja a kofferben.
- Győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezte bele az eszközt.

5. Rendszeres ellenőrzés

Tesztelje gyakran:

- Túlzott szivárgás, lomha pumpaműködés esetén és ha több pumpálás szükséges a teljes szívóerő eléréséhez.
- Ellenőrizze, van-e repedés a fogantyún vagy a dugattyún.
- Ellenőrizze van-e por, szennyeződés, olaj, vágások, sérülés, repedés, kopás

6. Garancia

- A garancia a hatályos jogszabályoknak megfelelően minden gyártási vagy összeszerelési hibára kiterjed. A garancia nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, túlterhelésből, a használati utasítás be nem tartásából és a normál elhasználódásból eredő meghibásodásokra.
- További részletekért és információért tekintse meg az általános garanciális feltételeket a www.keziszerszamshop.hu oldalon.

7. Hibaelhárítás

Probléma	Okok	Megoldás
Nem lehet bekapcsolni	1. Akkumulátor lemerült 2. Akkumulátor károsodott 3. Chip károsodott	1. Akkumulátor töltése 2. Cserélje ki az akkumulátort 3. Cserélje ki a chipet
Nem szív	1. A felület nem tiszta 2. Munkadarab sérülése 3. Levegő szivárgás	1. Tisztítsa meg a felületet 2. Cserélje ki a munkadarabot 3. Újra ellenőrzés
Gyakori fel szívás	1. A felület nem tiszta 2. Levegő szivárgás	1. Tisztítsa meg a felületet 2. Újra ellenőrzés
Nem lehet leereszteni	1. Légtelenítő szelep sérülése 2. Chip károsodott	1. Cserélje ki a légtelenítő szelepet 2. Cserélje ki a chipet
E01	Alacsony teljesítmény	Töltés

EU Megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy a fent leírt gép megnevezése: Tapadókorong automata vákuumtartással 3,2Ah

Gyártó neve, címe: Vinon Tools Co. Ltd

NO.6055 Jinhai Road, Fengxian, China

Típusa: SCBC8

A termék megfelel a következő szabványoknak vagy szabványosított dokumentumoknak, illetve európai irányelveknek:

EN 60204-1:2018, EN IEC 61000-6-3:2021,

EN IEC 61000-6-1:2019

2014/35/EU (Low Voltage)

2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility)